Amovibe

-1-

Apply water-based lube inside the sleeve and on the penis.

Tragen Sie Gleitmittel auf Wasserbasis in die Hülse und auf den Penis auf.

Appliquez un lubrifiant à base d'eau à l'intérieur du et sur le pénis.

Applicare un lubrificante a base d'acqua all'interno del manicotto e sul pene.

-2-

Aplique lubricante a base de agua en el interior de la funda y en el pene.

Schieden Sie das Gleitmittel auf Wasserbasis in die Hülse und auf den Penis auf.

Aplique lubrificante à base de água no interior da manga e no pénis.

Нанесите смазку на водной основе внутрь рукава и на пенис.

-3-

English

Power Button
(Hold for 2 seconds to turn on/off)
Vibration Button
Heating Button
(Short press to turn on the vibration & heating)

Thrusting Button Type-C Charging

Français

Bouton d'alimentation
(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre)
Bouton de vibration
Bouton de chauffage

Bouton de poussée Chargement de type C

(pression courte pour activer les vibrations et le chauffage)

-4-

Deutsche

Einschalttaste
(3 Sekunden lang gedrückt halten, um ein-/auszuschalten)
Vibrationstaste
Heizungstaste
(Drücke pressione per attivare la vibrazione e il riscaldamento

Druckstaste Typ-C-Ladung

Italiano

Pulsante di accensione
(Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere)
Pulsante di vibrazione
Pulsante di riscaldamento

Pulsante di spinta Ricarica di tipo-C

(Breve pressione per attivare la vibrazione e il riscaldamento

-5-

Español

Botón de encendido
(Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar)
Botón de vibración
Botón de calentamiento
(Pulsación corta para encender la vibración y la calefacción)

Botón de empuje Carga Tipo-C

日本

電源ボタン
(3秒間の長押しでオン/オフ)
バイブレーションボタン
ヒーティングボタン

スラストボタン Type-C充電

短押しで振動＆発熱がONになります

-6-

한국

전원 버튼
(3초간 길게 누르면 켜짐/꺼짐)
진동 버튼
진동 버튼
(짧게 누르면 진동 및 온열 기능이 켜짐)

추진 버튼 Type-C 충전

Русский

Кнопка включения/выключения
(Удерживайте в течение 3 секунд для включения/выключения)
Кнопка вибрации
Кнопка нагрева

Переключение режимов

Зарядка Type-C

(Нажмите для переключения режима)

(Короткое нажатие для включения вибрации и нагрева)

-7-



-8-

① Open/Close Inner hatch

Ouverture/fermeture de la trappe intérieure

Öffnen/Schließen der Innenklappe

Apertura/chiusura del portello interno

Abrir/cerrar la trampilla interior

インナーハッチの開閉

내부 해치 열기/닫기

Открытие/закрытие цилиндра

-9-

② Please align the snap position before use

Aligner les clips avant utilisation

Ausrichten der Klammern vor dem Gebrauch

Allineare le clip prima dell'uso

Por favor, alinee la posición de encaje antes del uso

使用前にスナップ位置を合わせてください。

사용하기 전에 스냅 위치를 맞추십시오.

Выровняйте положение защелки перед использованием

-10-

③ Please align the core before use to ensure that vibration and heating can be energized

Aligner le noyau avant utilisation pour s'assurer que les vibrations et le chauffage peuvent être activés.

Richten Sie den Kern vor der Verwendung aus, um sicherzustellen, dass die Vibration und die Heizung aktiviert werden können.

Richten Sie den Kern vor der Verwendung aus, um sicherzustellen, dass die Vibration und die Heizung aktiviert werden können.

-11-

③ Por favor, alinee el núcleo antes de su uso para asegurar que la vibración y el calentamiento pueden ser energizados

振動や加熱が通電できるように、コアの位置を合わせてからご使用ください

진동 및 가열이 활성화될 수 있도록 사용 전에 코어를 정렬하십시오.

Выровняйте положение коннектора перед использованием, чтобы обеспечить возможность вибрации и нагрева

-12-

European Authorized Representative: YUQI XUE
Address: Nürnberger Str. 37 0203, Dresden, Germany, 01187
Manufacture: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
Manufacture Address: Building B, Jiahengchang, Lianxinggongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China

Europäischer Bevollmächtigter: YUQI XUE
Adresse: Nürnberger Str. 37 0203, Dresden, Deutschland, 01187
Herstellung: Dongguan J IA und Tech Co., Ltd
Herstellungsadresse: Gebäude B, J i Shangchang, Lianxing Industrial Park, Shang-Ballance, Q i ist wahr, Dong Guan, GU-Fall G-Gebäude, China

Représentant autorisé européen: YUQI XUE
Adresse: Nürnberger Str.37 0203, Dresde, Allemagne, 01187
fabrication: dongguan j IA et tech co., Ltd
adresse de fabrication: bâtiment B, J i Shengchang, parc industriel de Lianxing, balance Shang, Q i est vrai, dong Guan, bâtiment GU case G, Chine

Rappresentante autorizzato per l'Europa: YUQI XUE
Indirizzo: Nürnberger Str. 37 0203, Dresda, Germania, 01187
Fabbricazione: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
Indirizzo di fabbricazione: Edificio B, Jiahengchang, Lianxinggongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, Cina

Representante autorizado por el Europa: YUQI XUE
Dirección: Nürnberger Str. 37 0203, Dresde, Alemania, 01187
Fabricación: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
Dirección de fabricación: Edificio B, Jiahengchang, Lianxinggongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China

欧州正規代理店: YUQI XUE
住所: Nürnberger Str. 37 0203, Dresden, Germany, 01187
製造: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
製造住所: B 棟 、Jiahengchang、Lianxinggongyeyuan、Shangjiecun、Qishizhen、東莞、広東省、中国

유럽 공인 대표: YUQI XUE
주소: Nürnberger Str. 37 0203, 드레스덴 독일, 01187
제조: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
제조 주소: Building B, Jiahengchang, Lianxinggongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China

Уполномоченный представитель в Европе: YUQI XUE
Адрес: Nürnberger Str., 37 0203, Дрезден, Германия, 01187
Производитель: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd.
Адрес: корпус B, Jiahengchang, Lianxinggongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China
Импортер/дистрибьютор: ООО «Сэнкевич Россия», г. Москва, пр. Серебрякова, 14Б, стр. 8
AMOVIBE.RU

MADE IN CHINA

-13-

EAC CE RoHS

-14-