

Hi!

Спасибо, что выбрали **WOMANIZER**

Добро пожаловать в мир чувственных наслаждений, благодаря которым ваша жизнь наполнится яркими красками. Выбирая **WOMANIZER**, вы получаете не только гарантированные и ни с чем не сравнимые оргазмы, но и возможность достигать небывалого возбуждения.

Добро пожаловать в мир чувственных наслаждений, благодаря которым ваша жизнь наполнится яркими красками. Выбирая **WOMANIZER**, вы получаете не только гарантированные и ни с чем не сравнимые оргазмы, но и возможность достигать небывалого возбуждения.

Побалуйте себя!



ОПИСАНИЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

SMART SILENCE

ЧИСТКА


ЗАРЯДКА

НЕСКОЛЬКО ХИТРОСТЕЙ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ
WOMANIZER OG

SAFETY INSTRUCTIONS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Please read the safety instructions in the
Compliance & Safety Information before first use.



ОПИСАНИЕ

Светодиодный
Включение/зарядка

**Включение/
выключение
Smart Silence**
Нажмите и
удерживайте в
течение 2 секунд

Вибрация
Коротко нажмите,
чтобы увеличить
интенсивность (3
уровня в одном
цикле)

**Технология
Pleasure Air Technology**
(12 уровней)

**Включение/
выключение**
Нажмите и удерживайте
в течение 2 секунд

**Увеличение
интенсивности**
Нажмите (+) и
отпустите 2 секунд

**Уменьшение
интенсивности**
Нажмите (-) и отпустите


Afterglow
Нажмите (-) и
удерживайте в
течение 1 секунды



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Включение

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
Свечение светодиодного индикатора означает, что изделие включено.





2. Использование

Чтобы проникнуться нужным настроением, сначала используйте **OG** для стимуляции клитора.

Нанесите смазку на водной основе на корпус **OG**.

Когда достигнете возбуждения, введите **OG** и исследуйте точку G!




КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

3. Регулируйте интенсивность

Увеличить —
Нажмите и отпустите.
12 уровней интенсивности

Увеличить —
Нажмите и отпустите.
3 уровня вибрации



Уменьшить —
Нажмите и отпустите.


Afterglow
Нажмите (–) и
удерживайте в течение
1 секунды, чтобы
вернуться к уровню
интенсивности 1.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ


4. Выключение

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд



SMART SILENCE

OG включается, только когда почти касается кожи. Smart Silence включается по умолчанию. Нажмите и удерживайте кнопки «плюс» и «минус» в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить Smart Silence.




Включение/выключение
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд


Если стимулирующая головка влажная, Smart Silence может не работать. Поэтому никогда не наносите смазку на головку Pleasure Air.

ЧИСТКА


Промойте водой.



Нанесите средство для мытья игрушек.




Аккуратно протрите насухо, не надавливая на мембрану слишком сильно.



Водонепроницаемый корпус (IPX7)

ЗАРЯДКА


Зарядите **OG** перед первым использованием.
Не забывайте регулярно заряжать **OG**,
чтобы продлить срок службы батареи.




Зарядка
через USB-порт

120 минут работы без подзарядки
100 минут для полной зарядки

Светодиодный индикатор
Включен/выключен/зарядка



Полностью заряжен
Светодиодный индикатор
горит постоянно



Зарядка
Светодиодный индикатор
мигает

НЕСКОЛЬКО ХИТРОСТЕЙ

чтобы получить удовольствие с помощью
WOMANIZER OG



Точка G была названа так в честь врача Эрнста Грэфенберга. Название прижилось, но теперь уже известно, что точка G — это скорее не «точка», а большая зона внутренней части клитора, которую можно стимулировать изнутри влагалища.

То есть точка G скрыта за передней стенкой влагалища и менее чувствительна, чем наружная часть клитора.

Поскольку точка G скрыта, на ее стимуляцию нужно больше времени. Она увеличивается в размерах, становится более чувствительной и восприимчивой к стимуляции при возбуждении.

Оргазм точки G — это совершенно незабываемые ощущения. Для его достижения потребуется немного времени и усилий, но кульминация в результате приносит огромное удовлетворение и абсолютно отличается от всего когда-либо испытанного вами.


ОПЫТ

Не торопитесь, не прекращайте свои исследования.

Нанесите смазку на водной основе на корпус **OG**.




Настройтесь на игривый лад и начните с внешней стимуляции с помощью **Pleasure Air**.



Перейдите к внутренней стимуляции с помощью **Pleasure Air**, добавив вибрацию.



OG сочетает в себе стимуляцию с использованием технологии **Pleasure Air** и мощных вибраций — попробуйте разные уровни интенсивности и вибрации для достижения уникальных ощущений при оргазме.



ВНИМАНИЕ

ЗАРЯДКА

Изделие продается только в качестве нового. Используйте прибор исключительно по назначению. Храните изделие в местах, недоступных для детей. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.

- Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.
- Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.
- Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушку, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.
- Данный прибор не предназначен для анального использования. Не используйте прибор анально!
- Избегайте соприкосновения мягкой части прибора с абсорбирующими поверхностями во избежание появления пятен.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используйте изделие вблизи кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему лечащему врачу. Карты с магнитной полоской (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены находящимся в изделии магнитом.
- Если в работе изделия наблюдаются сбои, то вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте.

ЗАРЯДКА

- Перед первым использованием зарядного устройства проверьте уровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве.
- Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.
- Не используйте и не чистите прибор во время зарядки аккумулятора.
- Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.
- Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене.
- Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.
- Отключайте зарядный кабель от сети после каждого процесса зарядки.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

- Чтобы гарантировать длительное время автономной работы, необходимо регулярно заряжать изделие, даже если вы не используете его.
- Храните прибор в защищенном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.
- Мы рекомендуем использовать смазку на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать ароматизированные или силиконовые смазки, смазки на спиртовой основе, а также гели или массажные масла.

GENERAL INFORMATION

ELECTRICAL RATING

Model: OG

Model No.: TES10A

Power Input:

3,7 V=0,62 A: Built-in Li-Polymer rechargeable battery.

5 V=0,5 A: When charged using USB.

Use USB AC adaptor (not included) with power output corresponding to product rating. Use original provided cable only."

CONTENT OF DELIVERY

Womanizer OG G-Spot vibrator, USB charging cable (AC adapter not included), cotton storage pouch, quick start guide, safety instructions

ENVIRONMENTAL PROTECTION

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries.

Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below (crossed-out wheeled bin) is intended to expressly remind you of this.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY

WOW Tech Europe GmbH

Hermann-Blankenstein-Strasse 5

10249 Berlin

www.wowtech.com

WOW Tech Europe GmbH reserves the right to make technical changes and changes to the design that serve to improve the device.

For information regarding patents see womanizer.com/patents.

CUSTOMER CARE

care@womanizer.com


womanizer.com

Designed in Germany. Made in China.

Date of issue: 10/2022.



ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО?



Технология
Pleasure Air




Autopilot



Функция
Smart Silence

Premium 2
Define your luxury



Технология
Pleasure Air



Двойная стимуляция



Функция
Smart Silence

DUO 2
Indulge in whole-body orgasms

www.womanizer.com



#IMASTURBATE